

Jagersveld 20  
5405 BW Uden  
Postbus 43  
5400 AA Uden  
Telefoon 0413 255099  
Fax 0413-335015  
E-mail [info@barli.com](mailto:info@barli.com)  
Internet [www.barli.com](http://www.barli.com)  
Banknr. 14.63.08.859

## **Gebruiksaanwijzing**

# **Barli**

## **Decontaminatie unit**

### **260**

**(voorzien van elektra boiler)**

## **Gebruiksaanwijzing Barli Deco unit**

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Barli Deco unit dient er met een aantal zaken rekening gehouden te worden. Wij adviseren daarom de mensen die met de unit gaan werken dit document goed door te lezen. Indien er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

	<b><u>Pagina</u></b>
1. Voordat u aan het werk gaat	3
2. Transport	3
3. Wat te doen bij vorst	3
4. Onderhoud	5
5. Eventuele storingen oplossen	6

## **1. Voordat u aan het werk gaat**

1. Controleer of de stekker van de boiler in het stopcontact zit .
2. Sluit de waterslang aan op ingang watertank. Vul de watertank tot er water uit de overloop komt.
3. Plaats de Deco unit waterpas op de steunen (zie waterpas op de dissel).
4. Sluit de stroom aan de verlichting schakelt nu in.
5. Sluit de afvoerslang aan op de uitgangsfiler.
6. Zet de schakelaar van de boiler op de gewenste stand
7. De Decontaminatie unit is nu klaar voor gebruik.

## **2. Transport**

Voordat de Deco getransporteerd gaat worden dient er rekening te worden gehouden met de volgende punten.

1. Water aan- en afvoer dient te worden afgesloten.
2. De stroomvoorziening dient te worden afgesloten.
3. De buitendeuren afsluiten.

## **3. Wat te doen bij vorst**

### Deco zonder vorstbeveiliging

Wanneer de Deco niet voorzien is van vorstbeveiliging dan dienen de volgende stappen doorlopen te worden in geval van vorst.

1. Alle kranen opendraaien.
2. De aftappers in de technische ruimte opendraaien (hier zit meestal een gele slang aan).
3. De watertank leeg laten lopen.
4. De waterpomp aftappen .
5. Indien mogelijk de leidingen doorblazen.

### In gebruikname

Als de Deco weer in gebruik genomen gaat worden nadat al het water afgetapt is dient er met de volgende punten rekening te worden gehouden.

1. De watertank vullen
2. Alle kranen dichtdraaien.
3. Alle aftappers dichtdraaien.

#### **4. Pompen inschakelen.**

##### Deco met vorstbeveiliging

Indien de unit is uitgevoerd met vorstbescherming dan werkt dit alleen als de unit is aangesloten op het lichtnet via het stopcontact. De stekker voor de vorstbescherming kan altijd in het stopcontact blijven zitten. De vloerverwarming mag ook altijd gebruikt worden.

Als de Deco unit is aangesloten op het lichtnet dan dienen de volgende stekkers in de stopcontacten te zitten.

1. Vorstbescherming.
2. Kachel in de technische ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).
3. Kachel in de schone ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!).

#### **4. Onderhoud**

Door rekening te houden met onderstaande punten kunt u de Deco in goede staat behouden.

1. Zet de Deco, indien mogelijk, binnen.
2. Bij niet regelmatig gebruik van de Deco dient deze volledig afgetapt te worden (zie binnenzijde deur van de technische ruimte), om storing aan de pompen te voorkomen.
3. De Deco niet met een hogedrukreiniger schoonmaken.
4. Bij inname van de Deco, deze volledig aftappen (pompen, boiler en tank). Zie bijlage "Water aftapprocedure".
5. Bij vorst water uit de pompen en leidingen laten lopen.
6. Bij een aggregaat regelmatig het oliepeil nakijken.

Laat bij de jaarlijkse keuring tevens een algemene controle uitvoeren

## **5. Eventuele storingen oplossen**

Probleem:

Geen water

Oplossing/oorzaak:

- Watertank vullen.
- Waterslang niet aangesloten.
- Controleer de waterdrukmeter deze moet staan op  $\pm 3$  ato.

Geen water

Toevoerpomp wil niet aanslaan

- Schakelaar op de pomp aanzetten.

- Pomp vast door vuil.

Toevoerpomp slaat aan maar pompt geen water uit de watertank

- Tank en toevoerpomp opnieuw vullen met water.

Geen warm water (boiler)

- Stekker uit stopcontact
- Thermische beveiliging resetten

Geen stroom

- Kijk de verlengkabels na.
- Bij een generator diesel of benzine vullen.

Generator stroom

- Diesel of benzine vullen en op tijd het oliepeil nakijken.